

Zippy

Batterie:

Questo prodotto necessita di due batterie alcaline da 1,5 V (LR 03 AAA). Inserire facendo attenzione alla polarità.

Attenzione: Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.

INSERIMENTO CODICE

TV

- 1) Accendere il TV
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)
- 3) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.**
- 4) **Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà.** Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

N.B. il telecomando esce dalla procedura di inserimento codice e il led si spegne anche in caso non venga premuto alcun tasto per circa 15 sec. o in caso venga inserito un codice non valido.

RICERCA AUTOMATICA

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice" la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
 - 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
 - 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente il tasto On/Off, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
 - 4) Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto TV, per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
 - 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2.
- Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO

1) Per conoscere il codice memorizzato premere e rilasciare il tasto di selezione TV (a seconda del codice che si vuole conoscere), il led emetterà un breve lampeggio.

2) Premere nuovamente il tasto di selezione TV e contemporaneamente il tasto OK dopodiché rilasciare i due tasti, il led emetterà un breve lampeggio.

3) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.

es. se il cod. inserito è 1380 noterete:

- 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1

- 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3

- 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8

- 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0

4) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita della memoria.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU , RoHS e REACH per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:



In conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo e gli eventuali interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune.

Zippy

Batteries:

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention to the polarity +/-.

ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not press any key during batteries replacement.

DIRECT CODE ENTRY

TV

1. Turn on the TV.
2. Look for the brand of TV you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g. Philips TV 0024 - 1705).
3. **Press and hold the device [TV] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.**
4. **When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list.**

If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3).

Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

N.B. The remote control exits programming mode and the LED stops flashing if no keys are pressed for 15 seconds.

POWER AUTO-SEARCHING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you have not succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

1. Turn on the appliance to be programmed.
 2. Press and hold the [TV] key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
 3. When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device.
Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
 4. When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
 5. Press [TV] key immediately to confirm.
LED turns off.
 6. Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2
- If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

CODE REMINDER

In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

1. Press and release [TV] key (according to the code that you want to know), led will flash once.
2. Press and hold [TV] then press OK, release both of them, led will flash once.
3. Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.

Ex code 1380:

- 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
- 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
- 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
- 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0

4. Take note of the code and re-insert it in case of loss of memory.


Batteries:

- Remove the batteries if the device is not being used for long periods of time.
- Batteries may lose corrosive and / or flammable liquids
- Always replace the batteries all at once
- Replace the batteries exhausted immediately
- Keep batteries away from children; do not swallow; do not disassemble them

Declaration of conformity:

This product complies with the provisions established by the 2014/30/UE, RoHS and REACH directives, for a copy of the declaration contact Europe net.

Disposal:

 In accordance with applicable laws and local regulations, this product must not be disposed of with household waste.

At the end of the life-cycle, the product and any accessories must be disposed of at one of the collection points by local authorities.

The packaging and any protecting interior of the product must be recycled in the manner prescribed by local authorities.

Zippy

Batterien:

Dieses Gerät benötigt 2 Alkali-Batterien von 1,5 V (LR 03 AAA). Beim Einlegen der Batterien auf die Pole achten.

Achtung: Während des Batteriewechsels keine Taste drücken, damit der gespeicherte Code der Fernbedienung nicht gelöscht wird!

SPEICHERUNG DES FERNSEHERCODES

TV

1) Den Fernseher einschalten.

2) In dem Code-Handbuch die Marke des Fernsehers herausuchen (zum Beispiel Philips TV - 0024).

3) Die Taste TV drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die Leuchtdiode (LED) aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

4) Den im Handbuch ausfindig gemachten Code (zum Beispiel 0024) eingeben. Die LED erlischt, wenn der Code richtig eingegeben worden ist.

Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf. Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.

5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden

Code aus dem Handbuch eingeben.

Bitte beachten: Der Programmierungsvorgang wird abgebrochen und die LED erlischt auch dann, wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt

AUTOMATISCHE CODE-SUCHE

Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn mit der manuellen Programmierung kein richtiger Code gefunden werden konnte. Die automatische Suche kann ca. 20 Minuten dauern

1) Schalten Sie das Gerät Sie

2) Die Taste TV drücken und für 5

Sekunden gedrückt halten bis die LED aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

3) Die Fernbedienung auf den Fernseher richten, die Taste On/OFF drücken und langsam wieder loslassen. Der LED blinkt mehrmals kurz auf und der Code-Suchlauf beginnt.

4) Sowie sich der Fernseher ausschaltet, sofort die Taste TV drücken um den Suchlauf zu unterbrechen und den Code zu speichern.

5) Den Fernseher wieder einschalten und die verschiedenen Tasten der Fernbedienung ausprobieren. Sollte der automatisch gefundene Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen. Die LED erlischt, wenn alle Codes getestet worden sind.

GESPEICHERTEN CODE ERFAHREN

1) Um den gespeicherten Code zu erfahren, die Wahltaste TV (je nach Gerät, zu dem der Code gehört) drücken und wieder loslassen; die LED blinkt kurz auf.

2) Erneut die Wahltaste TV und zugleich die Taste OK drücken, dann beide Tasten loslassen; die LED blinkt kurz auf.

3) Die Anzahl der Blinksignale der LED zählen, um die Ziffern des Codes zu erfahren.

Beispiel: Der gespeicherte Code ist 1380.

- 1 Blinksignal, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 1

- 3 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 3

- 8 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 8

- 10 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 0

4) Den Code notieren, damit er bei eventueller Speicherlöschung wieder eingegeben werden kann.


Batterien:

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien können korrosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verlieren
- Ersetzen Sie die Batterien immer auf einmal
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. nicht schlucken; zerlegen sie nicht.

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, RoHS und REACH. Eine Kopie der Erklärung erhalten Sie von Europe net.

Entsorgung:

 In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und örtlichen Vorschriften darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Am Ende des Lebenszyklus müssen Produkt und Zubehör von den örtlichen Behörden an einer der Sammelstellen entsorgt werden.

Die Verpackung und jeglicher Schutz innerhalb des Produkts müssen auf die von den örtlichen Behörden vorgeschriebene Weise recycelt werden.

Zippy

Piles :

Ce produit nécessite deux piles alcalines de 1,5 V (LR 03 AAA) qui doivent être placées en respectant la polarité.

Attention : pour ne pas perdre la mémorisation de la télécommande introduite, durant le changement des piles, n'appuyez sur aucune touche

SAISIE DU CODE

TV

1) Allumez le TV

2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. Philips TV - 0024)

3) **Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.**

4) **Saisissez le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint.** Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.

5) Une fois le code saisi, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

N.B. La télécommande quitte la procédure de saisie du code et le voyant s'éteint aussi si aucune touche n'est appuyée pendant environ 15 secondes.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette opération ne devrait être effectuée que si aucun code correct n'a été trouvé avec la procédure de "saisie du code". Sa durée peut être d'environ 20 minutes.

1) Allumez l'appareil choisi

2) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.

3) Pointez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.

4) Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV pour interrompre la recherche et mémoriser le code.

5) Allumez l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande. Si le code trouvé n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2. Après que tous les codes ont été testés, le voyant arrête de clignoter.

COMMENT IDENTIFIER LE CODE MÉMORISÉ

1) Pour connaître le code mémorisé, appuyez et relâchez la touche pour TV (selon le code que vous voulez savoir), le LED émet un bref clignote.

2) Appuyez, de nouveau, sur la touche de sélection de TV et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches, le voyant émet un bref clignote.

3) Compter le nombre de clignotes de le LED, que indiqueront les chiffres du code entré.

es. si le code inséré est 1380 vous remarquerez :

- 1 clignote suivi d'une pause de 1 sec. = 1

- 3 clignotes suivi d'une pause de 1 sec. = 3

- 8 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 8

- 10 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 0

4) Prendre note de ce code, il doit être inséré de nouveau en cas de perte de mémoire.

Piles:

- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

- les batteries peuvent fuir les liquides corrosifs et/ou inflammables

- Remplacez toujours les piles en même temps

- Remplacez immédiatement les piles épuisées

- Tendez les piles loin la portée des enfants; ne pas ingérer ; ne pas les démonter

Déclaration de conformité:

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE, RoHS et REACH.

Pour obtenir une copie de la déclaration, contactez Europe net.

Disposition:



Conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

A la fin du cycle de vie, le produit et les accessoires doivent être éliminés à l'un des points de collecte par les autorités locales.

L'emballage et tous les intérieurs protecteur du produit doit être recyclé de la manière prescrite par les autorités locales.

Zippy

Baterías:

Este producto necesita de dos baterías alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Insertar teniendo cuidado con la polaridad.

Atención: Para no perder la memorización del mando insertado durante el cambio de las baterías no pulsar ninguna tecla

INSERCIÓN CÓDIGO

TV

- 1) Encender la TV
- 2) Buscar sobre el folleto codigos la marca de propio aparato (es. Philips TV - 0024)
- 3) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 4) Insertar el código buscado en el folleto (es. 0024). Si el código ha sido insertado correctamente el led se apagará. Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off e probar a controlar el aparato. En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto.

N.B. El mando sale del procedimiento de inserción código y el led se apaga también en caso no sea pulsada ninguna tecla por unos 15 sec.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Esta operación tendría que ser efectuada sólo en caso que no haya sido encontrado un código correcto con el procedimiento de "inserción código"; su duración puede estar de unos 20 min.

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 3) Apuntar el mando hacia el aparato. Pulsar y dejar lentamente la tecla On/Off, la búsqueda automática empezará indicada por unas serie de intermitencias del led.
- 4) Cuando el aparato se apaga, pulsar enseguida la tecla TV para interrumpir la búsqueda y memorizar el código.
- 5) Encender el aparato y probar las varias teclas del mando, si el código encontrado no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2. Después que los códigos habrán sido probados, el led parará de emitir intermitencias.

COMO IDENTIFICAR EL CÓDIGO INSERTADO

1) Para conocer el código memorizado, pulsar y dejar la tecla de selección TV (según el código que usted quiere saber), el LED emitirá una breve intermitencia

2) Pulsar la tecla de selección TV y al mismo tiempo la tecla OK después dejar las dos teclas, el LED emite una breve intermitencia.

3) Contar el número de intermitencias del LED que indicarán las cifras del código insertado.

es. si el código insertado es 1380 hay:

- 1 intermitencias seguida de una pausa de 1 seg. = 1

- 3 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 3

- 8 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 8

- 10 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 0

4) Tomar nota del código insertado para poder re-insertarlo en caso de pérdida de memoria.

Baterías:

- Retire las pilas si el aparato no se utiliza durante largos periodos.
- Las baterías pueden derramar líquidos corrosivos y/o inflamables
- Reemplace siempre las pilas a la vez
- Reemplace inmediatamente las baterías agotadas
- Mantenga las pilas alejadas de los niños; No ingerir; No las desmonte.

Declaración de conformidad:

Este producto cumple con las disposiciones establecidas por las directivas 2014/30/UE, RoHS y REACH, para obtener una copia de la declaración, póngase en contacto con Europe net.

Disposición:



De conformidad con las leyes y regulaciones locales, este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Al final del ciclo de vida, el producto y los accesorios deben ser desechados en uno de los puntos de recogida de las autoridades locales.

El envase y el interior de la protección del producto deben ser recicladas en la forma prescrita por las autoridades locales.

Zippy

Baterias:

Este produto necessita de duas baterias alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Ao inseri-las prestar atenção à polaridade.

Atenção: não premir nenhuma tecla durante a troca de baterias para não perder a memorização programada no telecomando

ENTRADA CÓDIGO

TV

- 1) Acender a TV
- 2) Procurar no livrete dos códigos a marca do próprio aparelho (ex. Philips TV - 0024)
- 3) **Premir e manter premida por uns 5 segundos a tecla TV, até se acender o led, e soltar então a tecla.**
- 4) **Entrar o código encontrado no livrete (ex. 0024). Se o código foi entrado correctamente o led se apaga.** Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

N.B o telecomando abandona o processo de entrada do código e o led se apaga também no caso de se premir por 15 segundos alguma tecla.

BUSCA AUTOMÁTICA

Esta operação, cuja duração é de cerca 20 minutos, só deveria ser efectuada no caso em que não se consegue encontrar um código correcto com o processo de "entrada código".

- 1) Acender o aparelho desejado
- 2) Premir e manter premida por un 5 segundos a tecla TV, até se acender o led, e soltar então a tecla.
- 3) Apontar o telecomando para o aparelho. Premir e soltar lentamente a tecla On/Off, iniciará a busca automática, assinalada por uma série de piscadas do led.
- 4) Tão logo o aparelho se apague, premir imediatamente a tecla TV, para interromper a busca e memorizar o código.
- 5) Acender o aparelho e testar as diferentes teclas do telecomando, se o código encontrado não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2. Quando todas as teclas foram testadas, o led pára de piscar.

COMO IDENTIFICAR O CÓDIGO ENTRADO

- 1) Para saber o código armazenados, pressione e solte o botão para seleccionar TV (dependendo do código que você quer saber), o LED irá emitir um breve piscar.
- 2) Pressione o botão de selecção de TV ou sábado, enquanto o botão OK, em seguida, liberte ambas as chaves, o LED irá emitir um breve piscar.
- 3) Contar o número de pisca do LED irá indicar os dígitos do código entrou. es. se o bacalhau. 1380 anúncio está incluído:
 - 1 piscar seguido de uma pausa de 1 seg. = 1
 - 3 piscadelas seguidos de uma pausa de 1 seg. = 3
 - 8 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 8
 - 10 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 0
- 4) Tome nota do código pode ser inserido para re-entrar no caso de perda de memória.

Baterias:

- Remova as baterias se o dispositivo não estiver sendo usado por longos períodos de tempo.
- As baterias podem perder líquidos corrosivos e / ou inflamáveis
- Substitua sempre as pilhas de uma só vez
- Substitua as pilhas desaturadas imediatamente
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças; não engula; não desmonte-os.

Declaração de conformidade:

Este produto está em conformidade com as disposições estabelecidas pelas directivas 2014/30/UE, RoHS e REACH, para uma cópia da declaração, contacte a Europe net.

Disposição:



De acordo com as leis e regulamentos locais, este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico.

No final do ciclo de vida, o produto e os acessórios devem ser eliminados em um dos pontos de recolha das autoridades locais.

A embalagem e toda interior proteger do produto deve ser reciclado na forma prescrita pelas autoridades locais.

CODICI TV

@CUBE	1410,6165,
@DIKON	1551,
1ONE	5359,5486,
A.H.B.TVISION	0508,
A.R.SYSTEM	0237,0246,0302,0513, 1663,
ACCENT	0508,1663,
ACEC	0042,0302,
ACER	1480,1585,
ACOUSTIC SOLUTION	1423,5422,5873,
ACRONN	5416,
ACURA	0043,
ADL	1399,
ADMIRAL	0024,0080,0158,0222,0428,0429,1683,
ADR	0417,1469,
ADVENT	5819,
ADYSON	0067,0296,0505,
AEG	0043,0074,0120,0140,0565,0587,0921,1393,1423,1425,1454,1459,2019,5359,5422,5454,5609,5825,5875,6120,6157,
AG	0074,0595,
AGASHI	0043,0046,0057,0067,0302,1663,
AGATH	1439,5468,
AGFA PHOTO	5476,
AIKO	0067,0513,1319,
AIM	0043,0047,0237,0296,0302,0354,0373,0415,0508,0513,0579,1302,1510,
AIOSTAY	0136,
AIRIS	0517,1383,1399,1410,1500,5308,5416,5854,5870,5873,5875,5965,6165,6166,
AIRON	1383,
AIWA	0236,0542,0557,0562,0581,1038,1084,5864,
AKAI	0043,0067,0074,0120,0141,0143,0147,0207,0231,0252,0255,0290,0296,0298,0302,0310,0312,0345,0354,0361,0373,0374,0386,0415,0431,0433,0490,0513,0515,0540,0549,0557,0558,0562,0566,0579,0921,1243,1269,1311,1314,1340,1396,1410,1423,1439,1652,1659,1663,5359,5416,5422,5825,5826,5827,5828,5840,5841,5864,5873,5875,5887,5961,5964,6114,6120,6159,6164,6173,6174,6183,6184,6203,8079,8101,8105,8111,8114,8124,8131,
AKARI	1321,

AKASHI	1663,
AKI	0043,0067,
AKIBA	0383,0424,
AKIO	1318,
AKIRA	0043,0047,0141,0176,0566,0579,1485,1502,5454,5476,5854,5965,6118,8085,8087,
AKITA	0195,0300,0336,
AKITO	0254,
AKTRON	0424,
AKURA	0043,0046,0097,0143,0176,0227,0231,0298,0345,0508,0557,0562,1663,
ALBA	0043,0060,0065,0067,0083,0097,0120,0236,0269,0298,0300,0302,0374,0415,0424,0447,0513,0549,0557,0562,0921,1400,1410,1423,1425,1469,1492,1510,1644,1646,1659,2146,5359,5422,5446,5839,5864,
ALBATRON	1378,
ALBIRAL	0042,0043,0060,0077,0125,0237,0246,0302,1659,1663,
ALBRECHT	1586,
ALDEN	1559,
ALHORI	0067,
ALIEN	0097,5422,
ALLORGAN	0067,0108,1009,
ALLSTAR	0043,8131,
ALLTEL	0067,0550,0553,1383,1396,1436,1451,1469,1535,5820,
ALTEK	0557,1383,1392,1396,1399,1401,1410,1426,1484,1494,1526,1546,5454,5832,
ALTUS	0557,1400,
AMBIANCE	1489,
AMEX	0043,
AMITECH	1468,
AMOI	6205,
AMPLIVISION	0067,0114,0227,0237,1654,1659,1663,
AMSTRAD	0043,0046,0120,0143,0158,0196,0255,0302,0415,0473,0478,0513,0528,0540,0562,0566,0595,0921,1305,1343,1410,1423,1454,1469,1511,1556,1559,1663,1667,2146,2252,2259,4388,5359,5415,5422,5437,5486,5851,5868,5869,5870,
ANCONA	0189,
ANDERIC REPLACEMENT	0140,0167,0259,0386,0427,0499,0547,0568,1558,1623,1683,
ANDERSSON	1423,1439,5422,

ANEX	0043,0513,
ANGLO	1663,
ANIS	0336,1663,
ANITECH	0077,0114,0131,0296,0302,0424,0505,0513,0540,1663,
ANSONIC	0043,0057,0120,1663,5422,5869,6114,
ANTARES	5438,
AOC	0051,0415,1494,
APEX	0386,
ARCELIK	0141,0242,0336,0557,1400,1603,1659,
ARDEM	0043,0141,0336,0513,0557,
ARENA	0557,1644,
ARGENTINA	0043,0097,0312,0374,0386,0422,0424,0515,0568,0569,0570,0572,0595, 1131,1319,1323,1324,1325,1326,1410,1446,1516,1636,1663,
ARGOS	0557,
ARIELLI	5564,6158,6159,6203,8121,8135,
ARKOS	0386,
ARS	0513,1663,
ARTAX	1410,
ART-TECH	0043,0046,0302,0312,0424,0513,
ASA	0024,0066,0136,0282,0302,0390,0431,0433,1126,
ASANO	5454,5825,5841,8079,
ASBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASEBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASORA	1663,
ASTRA	0046,0067,0077,0237,0296,0302,0354,0386,0415,0424,0566,0579,1112, 1251,1302,1485,1502,1659,
ASTROSOUND	0077,0237,0435,1659,
ASUKA	0067,0302,0513,1659,1663,
ATEC	1597,
AUCHAN	6114,
AUDINAC	1131,
AUDIOLA	1343,1423,1595,5437,5454,5466,5801,5825,5868,5875,8079,
AUDIOSONIC	0043,0046,0060,0065,0067,0077,0083,0125,0141,0189,0197,0227,0231, 0236,0246,0302,0321,0336,0354,0383,0424,0490,0513,0554,0557,0562, 1659,1663,
AUDIOTON	0060,0067,0114,
AUDIOVOX	0572,

AURORA	0024,0067,0296,0354,1447,1516,
AUSIND	0131,1126,
AUTOVOX	0043,0067,0074,0108,0125,0131,0136,0177,0732,0921,1009,1126,1367,1410,1423,1484,1493,1595,1653,5359,5422,5877,6120,
AVENTURA	1558,
AVERMEDIA	1515,
AVIOUS	1450,1550,
AVOL	1559,
AWA	0043,0067,0197,0302,0312,0354,
AXANE	0043,
AXIL	4290,4512,5875,6181,
AXION	0374,0415,0513,
AXON	0557,0595,
AXXENT	0043,0302,
AYA	1423,5422,6114,
AYCO	0519,
BAIER	0120,
BAIRD	0312,0373,0378,5416,
BANG&OLUFSEN	0024,0302,
BARCO	0024,0090,0373,1128,1659,
BARCOM	0296,
BASICLINE	0043,0067,0097,0203,0252,0302,0354,0373,0424,0513,0557,0921,1009,1423,1659,5422,
BASTIDE	1659,
BAUER-BOSCH	0039,0043,0114,0275,1510,
BAUMATIC	1663,
BAUR	0043,0047,0133,0140,0165,0174,0176,0189,0207,0231,0236,0259,0290,0302,0351,0434,0508,1009,1084,1528,1652,
BAZIN	0024,0043,0067,0083,0125,0189,0195,0302,0490,0513,1659,
BEKO	0043,0092,0120,0141,0227,0242,0336,0358,0386,0513,0557,1400,1425,1435,1657,1659,1713,4583,5887,6202,
BEKOTEKNIK	0207,0227,0386,
BELSON	0553,1410,1412,1423,1511,5416,5422,5454,5492,5873,5886,5963,6176,6203,8087,
BELSTAR	0043,0562,5422,
BENJAMIN	0519,1593,
BENQ	1593,5846,5874,8088,

BENSTEN	0376,0519,0550,0553,1469,1511,5486,
BEON	0296,0302,0374,0513,1356,
BEOND	1400,5870,
BERKENEP	0302,
BEST	0074,0490,0516,0562,
BESTAR	0114,0227,0302,0415,0513,
BESTBUY	5801,5873,
BIAZET	0043,0052,0158,
BIFONIC	0067,
BIGSAT	1663,
BIGSTON	0354,1663,
BLACK DIAMOND	0043,0527,0921,1644,5359,5422,
BLACKTRON	0424,
BLACKWAY	0165,0424,
BLAUPUNKT	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0197,0246,0266,0310,0351,0352,0472,0527,1487,1551,1652,1663,6162,6185,
BLAUSONIC	0067,
BLOOM	0043,0074,1386,1390,1394,1396,1399,1423,1450,1454,1484,1494,1511,1537,5851,
BLUE	8117,
BLUEH	5486,5824,5874,
BLUEMEDIA	1590,
BLUESKY	0043,0046,0051,0065,0074,0097,0141,0236,0302,0376,0513,0527,0533,0549,0554,0557,0587,0921,1383,1393,1400,1410,1423,1425,1435,1439,1454,1459,1556,1560,1663,5361,5422,5864,
BLUESTAR	0435,1659,5864,
BLUETECH	5825,
BLUSENS	5433,5443,5850,5869,6118,6171,6172,6173,8082,8102,
BOGO	5416,5875,5965,6203,
BOIGLE	5433,5437,
BOMAN	0074,1343,
BONDSTEC	0125,
BOOTS	0254,
BOSCH/BAUER	0039,
BOSS	1663,
BOSTON	0024,0067,

BPL	0290,0373,
BRANDMAWELL	1560,
BRANDT	v. THOMSON
BRAUN	0077,
BRAVO	5433,5869,8050,8051,8052,8112,8113,
BRIGMTON	0043,0067,0237,0302,1410,
BRIMAX	0499,1410,1594,5605,
BRIONVEGA	0024,0043,0046,0050,0158,0222,0223,0247,0295,0302,0428,1124,1367,1622,
BRITANNIA	0067,1713,
BROKLINE	1319,
BROKSONIC	0043,1322,1323,
BROTHER	0236,0302,0547,0566,0579,1243,1251,1663,
BROWN	0042,
BRUNS	0024,0043,0077,0242,0321,0336,1667,
BSR	0083,0158,0195,0196,0296,0300,1659,
BUSH	0043,0052,0065,0067,0083,0097,0120,0189,0196,0197,0236,0269,0298,0300,0302,0312,0373,0415,0447,0478,0513,0549,0554,0557,0562,0921,1356,1396,1423,1425,1644,1659,5359,5422,5864,
CAMPER	0083,0141,0302,0336,0513,
CANAIS	0042,
CANON	0595,
CAPSONIC	0302,0513,1663,
CARAD	0043,
CARENA	0043,0302,0513,
CARREFOUR	0043,0051,0067,0120,0140,0165,0195,0242,0321,0333,0352,0527,0533,0540,0562,1009,1084,1425,1644,1652,
CASIO	0043,1667,
CASTLE	0043,
CAT	1410,1535,1536,5492,
CDV	1410,1428,1464,5437,5464,5605,5868,5872,6176,
CEBIS	0077,
CEEM	0557,
CELESTIAL	1556,
CELINT	0052,
CENTURY	0024,0057,0060,
CGE	0043,0057,0083,0102,0114,0131,0227,0298,0302,0374,0435,0513,1659,

CGM	0043,0065,0097,0227,0302,0336,0424,0513,1663,
CHANGHONG	0386,5454,8086,8106,8117,
CIE	0060,0196,0302,0354,
CIHAN	0043,0083,0302,0435,1659,1663,
CIMLINE	0300,
CINEMA	0043,
CINEX	0043,0074,0120,1425,1454,
CITIZEN	1324,
CLARIVOX	0024,0057,0096,0136,0237,0246,0302,0490,1654,1659,1667,
CLASSIC	0557,
CLATRONIC	0043,0046,0057,0060,0067,0074,0077,0114,0131,0209,0227,0255,0295,0374,0415,0429,0513,0536,0557,1423,1425,1659,1663,5422,
CLAYTON	0042,0043,0237,0246,0302,1659,5361,
CMREMOTES	0024,0042,0043,0057,0067,0073,0074,0083,0097,0114,0120,0141,0158,0167,0203,0222,0227,0231,0236,0254,0296,0298,0302,0312,0336,0374,0415,0424,0428,0429,0435,0447,0490,0505,0536,0549,0557,0587,0588,0630,0921,1343,1396,1399,1400,1410,1412,1423,1425,1434,1436,1454,1464,1469,1480,1484,1492,1523,1526,1536,1556,1560,1600,1654,1659,1663,2019,2072,5433,5434,5437,5446,5564,5819,5826,5864,5871,
CMX	5454,5872,5963,6176,
COBRA	0074,5466,
COBY	5443,5964,8123,
COLORMAT	0024,
COLORTAC	1515,
COLUMBIA	0302,
COLUMBUS	0043,
COMET	0043,0074,1394,1425,1492,
COMPUTRON	0302,0415,0431,
CONEL	0043,0120,0453,2058,2066,
CONIC	0296,
CONNEXIONSCX	0242,0321,0453,0467,0540,1084,
CONRAC	1435,
CONTEC	0067,0195,0197,0302,0424,1663,
CONTI	0043,0141,
CONTINENT	0073,0513,0533,1644,
CONTINENTAL(F)	0043,0095,0114,0513,0549,
CONTINENTAL EDISON	1423,5454,5564,5841,5875,6114,6203,

CONVERSOR	0554,
COSMEL	0046,0302,0490,
COSMOS	0302,
CPR-TEC	0376,
CRANKER	6114,
CRC	0302,
CROSSWOOD	0043,1423,
CROWN	0043,0046,0057,0077,0097,0120,0131,0141,0209,0227,0238,0290,0302,0336,0354,0374,0386,0415,0513,0519,0533,0540,0549,0557,0579,1410,1423,1437,1523,1644,1659,1663,5422,5864,
CROWN MUS-TANG	0374,1324,
CRYSTAL	0043,0125,0236,0302,0336,0513,0562,1425,1659,
CSELECTRON-ICS	0067,0125,
CTCCLATRONIC	v. CLATRONIC
CURSA	0065,
CURTIS	0302,5872,
CYMATIC	0067,0083,0246,1659,
CYV	0513,
DAENYX	0554,0557,0572,
DAEWOO	0043,0060,0067,0074,0125,0141,0236,0302,0312,0321,0354,0361,0442,0453,0480,0513,0533,0540,0545,0554,0557,1383,1390,1400,1412,1449,1450,1459,1601,1644,1646,5450,5827,
DAICHI	0236,
DAIMOND	0047,
DAINICHI	0067,
DAITSU	0565,
DALMAN	0074,1646,
DANSAI	0065,0067,0074,0290,0296,1663,
DANTAX	0043,0141,0557,0921,1400,1423,2058,5359,5422,
DATSURA	0290,
DAVOS	0043,0051,0096,0140,0149,0165,0207,0242,0290,0302,0321,0339,0374,0386,0427,0467,0515,0547,0568,0569,0570,0572,0581,1131,1322,1323,1324,1326,1410,1447,1636,1652,1663,1683,
DAWA	0046,0513,
DAYTEK	1121,
DAYTON	1568,

DAYTRON	0354,1318,
DCE	0043,0557,
DEDIETRICH	0424,
DEK	0312,
DELTA	0513,
DENKO	0067,1663,
DENVER	0043,0074,0120,0424,0513,1343,1382,1546,1551,1559,2019,2146,5416, 5433,5476,5825,5850,5869,6120,6162,6190,
DESMET	0024,0043,0067,0114,0203,0207,0246,0302,0513,1654,1659,
DEVISION	0043,0236,0554,
DEWO	0424,
DGM	5825,5887,
DIADEM	0222,
DIBOSS	1516,1517,
DICRA	1343,1410,1551,1595,5416,5454,5476,5854,5872,5958,6159,
DIGIFUSION	0557,1435,
DIGIHOME	0043,0921,1423,5359,5422,
DIGILINE	0043,1425,
DIGILOGIC	1423,
DIGINIUM	0043,0120,1454,
DIGIQUEST	6114,
DIGITAL	0195,
DIGITALWORLD	4512,
DIGITEK	0074,1410,2019,
DIGIX	1386,
DIK	1659,1663,
DIKOM	0074,1343,1410,1423,1551,1595,2019,5416,5437,5851,5868,5872,5873, 5875,5888,5958,5963,5965,6114,6159,6162,6189,
DINASTY	0043,0354,
DISCOVERY	1346,
DISNEY ELECTRONICS	0269,
DITRON	0354,
DIUNAMAI	1535,5416,5439,5486,5825,5831,5875,5965,
DMTECH	0043,1489,1542,5359,5433,5454,5476,6162,8082,
DMTEK	5422,
DOMEOS	0043,0097,0236,0434,0513,0562,1644,1659,

DOMOH	0043,0302,
DORIC	0052,
DPM	0074,0550,0557, 1400, 1410, 1506, 1594, 5437, 5446, 5484, 5609, 5863, 6184,
DRS	1663,
DTS	0302,
DUAL	5422,
DUALTEC	0043,0047,0057,0066,0067,0074,0083,0097,0125,0133,0141,0158,0196, 0231,0236,0296,0298,0302,0312,0434,0460,0513,0547,0557,0562,0921, 1009,1400,1423,1425,1489,1644,1659,2087,5359,5422,5454,
DUMONT	0024,0039,0043,0066,0077,0105,0115,0131,0136,0282,0302,0374,0390, 0513,1126,
DUNAI	1659,
DUNLOP	5476,
DURABRAND	0043,0557,1558,
DUX	0302,
D-VISION	0043,0120,0554,0921, 1644, 5359,5422,
DYNAMIC	0374,
DYNASTY	0043,
EA	1084,
EASY LIVING	0074,0269,0424,0557,0562,1084,1392,1394,1396,1398,1399,1400,1401, 1410,1433,1449,1454,1484,1535,1551,1554,2019,5486,5492,5819,5823, 5871,6187,
ECCO	1346,
ECHOSTAR	0046,0067,
ECOLINE	0043,
ECRON	5869,
EDANLINE	0043,0513,
EDISON	0549,
EI	0227,0231,1423,1659,
EL	v. EASYLIVING
ELBE	0043,0067,0073,0105,0120,0158,0222,0233,0236,0237,0246,0255,0295, 0428,0429,0435,0557,0921, 1400, 1410, 1423, 1425, 1449, 1450, 1454, 1594, 1595, 1646, 1659, 5359, 5422,
ELECTRA	1301,1459,1663,5422,
ELECTRICCO	5422,
ELECTRONICS	0067,0125,1663,6120,
ELEKTA	0083,0209,0302,0354,0424,1663,
ELEKTRONIKA	0043,0227,0516,0562,

ELEKTRONSKA	0246, 1659,
ELEMIS	0043, 0052, 0120, 0336, 1659,
ELENBERG	1636,
ELIN	0066, 0067, 0080, 0189, 0231, 0282, 0302, 0431, 0513,
ELINLUX	0043,
ELITE	0039, 0114, 0519, 1346, 1663,
ELLEVISION	0527, 1663,
ELMAN	0077, 0196, 0246, 1659,
ELSAY	0043, 0302, 1556,
ELTA	0043, 0057, 0067, 0302, 0435, 0505, 1425, 1663,
EL-TECO	1484,
E-MAX	0074, 1450,
EMERSON	0024, 0043, 0060, 0067, 0077, 0097, 0114, 0125, 0131, 0136, 0189, 0196, 0227, 0236, 0302, 0336, 0415, 0435, 0490, 0513, 1558, 1657, 1659, 1663,
E-MOTION	0074, 6185,
EMPIRE	0067, 0302, 0384,
ENGEL	0083, 0384, 0621, 1659, 1667, 4290, 4512, 5854, 5875, 6181,
ENIE	0236,
ENZER	0566, 0579, 1510,
ERISSON	1340, 1410, 1428, 1502, 1510, 1556, 5449, 5823,
ESA	1558,
ESC	0067, 0302, 0373, 1659,
ESSENTIELB	0562, 1410, 1423, 5422, 5492, 5823, 6157, 6162, 6170, 8097, 8111,
ESTEL	1659,
ESTELLE	0046,
ETCO	0352,
ETRON	0302, 0384, 0415, 1063, 1082, 1659,
EUMIG	0114,
EUREKA	0043, 0067, 0513, 0562, 1659, 1663,
EUROCOM	0067, 0083, 0195, 1659,
EUROFEEL	0043, 0067, 0302, 0513, 1663,
EUROLINE	0043, 0046, 0408, 0513, 0540, 0587,
EUROMAN	0046, 0067, 0302, 0513, 0516, 1663,
EUROPA	0043, 1659,
EUROPHON	0060, 0067, 0077, 0114, 0127, 0238, 0246, 0302, 1659,
EUROSONIC	0505,

EUROSOUND	1343,1510,5437,
EUROTRONIC	0043,
EUROVISION	1423,
EVELUX	0236,
EVERGOLD	0549,
EVERLINE	5875,6186,
EVISIO	6162,
EVOTEL	5609,5873,5965,
EXCLUSIV	5825,6203,
EXEAL	1663,
EXON	0141,0557,
EXQUISIT	0043,0057,
EZT	0354,
F&U	0043,1400,1423,1559,5422,5433,5454,5476,5609,5837,5869,5965,6114,6146,6162,6203,8122,8134,
FA	0415,
FAGOR	1659,1663,
FAIRMATE	1663,5825,
FAIRTEC	0376,0565,1423,1459,1548,1568,5422,
FAIT	4384,
FELIX	0043,0415,0557,1663,5825,
FENNER	0043,0302,0354,0424,0513,0516,0921,1423,1469,5359,5486,
FERRI	0557,
FIDELIS	0067,0296,
FIDELITY	0043,0067,0083,0242,0296,0415,1009,1713,
FIL	0376,
FILSAI	0067,
FINLANDIA	0189,0231,0242,0373,0390,0431,
FINLUX	0043,0047,0052,0066,0067,0074,0077,0115,0120,0127,0131,0136,0137,0147,0189,0231,0246,0282,0295,0302,0312,0374,0390,0431,0433,0513,0557,0558,0921,1126,1423,1425,1434,1454,1659,5359,5422,
FIRSTLINE	0043,0046,0057,0067,0097,0114,0120,0176,0177,0195,0203,0222,0237,0242,0295,0298,0302,0312,0354,0373,0374,0376,0435,0513,0527,0540,0557,0921,1009,1400,1423,1425,1435,1454,1459,1644,1646,1654,1659,5359,5361,5422,
FISHER	0024,0052,0066,0067,0115,0133,0149,0184,0197,0290,0312,0314,0373,0431,0513,1009,1131,1657,1667,
FLEURANCE	0065,

FLINT	0043,0046,0073,0236,0302,0424,0513,1663,5361,5873,6160,
FLORIDA	0067,
FLORISTAL	1663,
FOCUS	1400,
FORCE	1423,
FORMENTI	0039,0043,0046,0047,0052,0067,0077,0108,0114,0115,0131,0136,0189,0203,0227,0236,0246,0295,0296,0302,0354,0374,0460,0513,0542,0562,1126,1425,1653,1654,1659,1663,6114,
FORTRESS	0024,
FRABA	0043,0067,0177,0513,
FREDIKSON	0043,1425,
FRONTECH	0067,0083,0125,0189,0296,0513,1659,
FSSOUND	1425,
FUJI	0043,0513,
FUJISOUND	0424,
FUJITECH	0047,0302,
FUJITSU	0043,0067,0108,0158,0184,0195,0282,1084,1345,1408,1435,1568,
FUMEO	0158,
FUNAI	0043,0195,0197,0322,0424,0478,0557,1084,1423,1558,1659,1663,2056,5422,5835,
FUSION	0557,1435,
FUTRONIC	0595,1127,1663,
GALACTEX	0067,0322,
GALANT	0415,0424,
GALAXIS	0043,0227,0374,0513,
GALAXY	0043,0057,0067,0077,0080,0125,0136,0227,0296,0302,0374,0542,0547,1659,
GARRARD	0043,1515,
GBC	0043,0052,0060,0080,0115,0197,0302,0312,0354,0415,0424,1489,1659,5416,
GCOLOR	0203,
GE	0242,
GEBER	0231,1009,1654,
GEC	0052,0067,0231,0246,0312,1076,1372,
GELOSO	0052,0060,0080,0115,0246,1659,
GENERAL	0067,0158,0197,0236,0302,0354,5823,
GENERAL CORPORATION	0067,0108,

GENERAL TECHNIC	0158,0236,0354,0513,
GERICOM	1383,1398,
GERMANVOX	0043,1423,
GIANT	0067,0302,0527,
GITEM	0092,0242,0251,0252,0302,0351,
GM	0302,0374,1663,
GMG	0302,0374,1663,
GOLD	1526,1537,1600,5420,5492,5605,5845,5851,5866,5870,
GOLDEN TRADING	0073,
GOLDFUNK	0097,
GOLDHAND	0067,
GOLDLINE	0073,0424,0490,1659,
GOLDSUN	0424,
GOLDTECH	0043,0097,0513,
GOLDTOP	0424,
GOODING	0549,
GOODLINE	0490,
GOODMANS	0043,0046,0051,0097,0141,0236,0242,0302,0327,0354,0415,0513,0545,0554,0557,0921,1343,1423,1435,1644,1659,1663,5359,5422,
GORENJE	0043,0051,0227,0236,0373,0516,0562,1009,1296,1423,1657,5407,
GOWELL	6125,
GPM	0296,1663,
GRADIENTE	1697,
GRAETZ	v. ITT NOKIA
GRANADA	0042,0043,0046,0052,0067,0083,0096,0147,0158,0189,0197,0207,0231,0246,0285,0302,0310,0336,0352,0390,0402,0427,0527,1421,1713,
GRANDIN	0043,0047,0057,0073,0097,0114,0141,0203,0236,0302,0386,0422,0424,0513,0533,0536,0557,0921,1383,1400,1410,1412,1423,1425,1439,1454,1459,1536,1548,1549,1556,1564,1568,1569,1646,1654,1659,1663,5359,5361,5422,5864,
GRANPRIX	0043,0557,
GREATWALL	0322,0490,
GRENADIER	0077,0302,0547,1659,
GRE TSA	1659,
GRONIC	0067,0077,0238,0302,1659,

GRUNDIG	0096,0120,0165,0269,0295,0302,0327,0351,0513,0519,0540,0549,0619,1269,1400,1423,1425,1450,1454,1510,1575,1652,2037,5864,6162,6202,
GRUNKEL	1410,1423,5422,5433,5437,5476,5825,5869,5873,5875,6173,
GTT	0043,0302,0374,0424,0513,1663,
H&B	0043,0557,1400,1489,1510,5359,
HAIER	0236,1328,1439,1464,1494,1510,1542,5443,5446,5454,5474,5848,6114,6162,
HALIFAX	0043,0067,1663,
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1663,
HAMPTON	0067,0115,0237,0246,0490,1663,
HANNOVER	0374,
HANNSPREE	5819,5822,5960,8136,
HANSEATIC	0043,0047,0052,0067,0114,0115,0165,0195,0197,0231,0236,0246,0290,0296,0300,0302,0336,0351,0424,0434,0435,0513,0542,0554,0557,1009,1652,1659,
HANTAREX	0046,0077,0237,0238,0246,0513,1383,1436,1542,1549,1597,5416,5609,5825,8078,8116,8118,
HANTOR	0067,
HARROW	0043,
HARWA	1535,
HARWOOD	0043,0052,0296,0549,
HAVEG	0165,0167,0282,0373,
HB	0043,0073,0074,0141,0557,0558,1400,1435,1459,1489,1511,5422,
HCM	0043,0067,0302,0321,0354,0424,0543,1659,1663,
HEIRU	1663,
HEMMERMANN	0067,0077,0127,1009,
HESS	1346,5609,
HEXA	0114,0302,1654,1659,
HID	2193,
HIGASHI	0067,
HILINE	0322,0415,
HINARI	0065,0196,0296,0302,0327,0513,0549,1063,1659,1663,5864,
HIRSCHMANN	0424,
HISAWA	0043,0073,0424,0557,1654,1659,
HISENSE	0043,0189,0373,0376,0553,0595,1454,5454,6157,8080,8097,8103,8126,8136,
HISONIX	0424,0515,
HIT	0024,

HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0120,0137,0147,0158,0177,0189,0197,0231,0236,0237,0285,0296,0326,0352,0358,0373,0415,0431,0433,0473,0499,0513,0525,0540,0554,0568,0587,0921,1009,1076,1401,1423,1494,1501,1644,1654,5359,5422,5873,6114,6201,8122,
HITECH	5869,
HITSU	0073,0424,
HKC	5875,
HOHER	0043,0557,0921,1383,1400,1423,1425,1435,1437,1517,5359,5422,5838,
HOME ELECTRONICS	0074,1437,5422,
HORTZ	0120,5437,
HOSHAI	0424,
HOSHI	1423,5422,
HOSPITALIERE	0043,
HOWELL	5422,
HUMAX	5818,8107,
HYD	1449,1450,1467,1550,1568,
HYPER	0043,0067,0083,0125,0302,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1435,1659,1663,
HYPSON	0043,0067,0097,0141,0203,0236,0237,0295,0302,0336,0424,0478,0513,0557,1410,1423,1425,1434,1439,1652,1654,1659,1663,5864,
HYUNDAI	0043,0550,0553,0557,0566,0572,0579,0921,1400,1423,1449,1450,1468,1475,1489,1500,1502,1512,1517,1533,1535,1542,1554,1568,5422,5437,5468,5486,5492,5822,5824,5825,5833,5869,5874,8079,
I.V.	0302,
IBERIA	0428,
IBERVISAO	0231,1009,1659,
ICE	0043,0057,0067,0302,0415,0513,1663,
ICS	0067,1663,
IDDESIGN	0231,0508,
IEG	0067,
IGS	0067,0302,1663,
IIAMA	1084,1399,
IINN	6203,
IISONIC	1449,1450,1512,1535,5819,
IJOY	1423,1556,5416,5439,5825,5828,5841,5872,5873,5875,6170,6176,6203,
IKEA	6208,
IMAX	5420,

IMC	0508,
IMPER	0043,0562,1251,1663,
IMPERIAL	0043,0057,0060,0083,0102,0131,0227,0236,0295,0296,0298,0302,0322,0352,0374,0386,0429,0435,0478,0513,0519,0550,1425,1428,1541,1556,1659,5422,5468,5492,5494,5609,
INCOBE	0067,0290,
INDELB	8097,
INDESIT	1357,
INEXIVE	6114,
INFRATEX	0043,0074,0120,0177,0557,1084,1644,1659,5422,
INGELEN	0052,0158,0231,0549,0557,
INNOHIT	0043,0046,0060,0067,0075,0080,0115,0227,0236,0246,0296,0302,0312,0415,0424,0513,0921,1393,1423,1663,2058,5359,5416,5422,5965,6114,6158,6159,6211,8085,8109,
INNOVATION	0043,1644,
INOVTECH	5476,6162,
INSIGNA	1558,
INTERBUY	0052,0125,0302,0415,0505,1663,
INTERDIS-COUNT	0043,0051,0065,0067,0092,0094,0095,0105,0120,0125,0140,0164,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0302,0312,0321,0337,0339,0352,0354,0373,0424,0425,0427,0434,0478,0513,0533,0540,0549,0586,1084,1624,1659,
INTERFUNK	0024,0039,0042,0043,0046,0047,0051,0052,0057,0079,0092,0096,0148,0165,0189,0203,0227,0231,0302,0374,0513,1009,1654,
INTERNAL	0236,0533,0545,0554,
INTERNATIONAL	0533,
INTERSOUND	0043,
INTERVISION	0043,0060,0067,0077,0120,0125,0165,0227,0236,0302,0321,0336,0424,0434,0435,0505,0513,0542,1435,1659,1663,
INVISA	0140,0165,0207,0236,0242,0302,0339,0351,0422,0540,0547,1084,1131,1326,1652,
INWAH	0043,0236,
IPURE	5609,
IRRADIO	0043,0074,0075,0097,0120,0125,0136,0231,0236,0296,0302,0352,0415,0424,0513,0528,0542,0547,0554,0557,1126,1269,1296,1343,1400,1410,1423,1450,1451,1459,1469,1510,1517,1549,1551,1659,1663,2021,5492,5825,5849,5868,6114,
ISKRA	0067,0077,0246,0336,1659,
ISOSHI	0073,
ISUKAI	0424,
ITALTV	5841,6203,8079,

ITC	0043,0067,0090,1659,
ITE	0415,
ITL	0043,
ITS	0043,0057,0067,0415,1663,
ITT/NOKIA	0043,0046,0047,0051,0052,0066,0074,0080,0083,0096,0097,0108,0114,0120,0136,0143,0147,0158,0189,0197,0203,0227,0231,0251,0252,0269,0290,0302,0327,0354,0373,0374,0384,0386,0390,0400,0424,0431,0433,0508,0513,0528,0531,0557,0558,0562,0672,0706,0768,0921,1009,1400,1410,1423,1450,1454,1459,1469,1475,1489,1511,1541,1550,1556,1559,1653,1654,1659,1663,1713,2364,4234,4271,4303,4329,5349,5359,5411,5415,5422,5454,5468,5492,5609,5823,5825,5841,5864,5877,5957,6114,6159,6177,6178,6183,6190,6203,8109,
ITV	0060,0302,0354,1663,
IZUMI	5433,5476,5887,6182,
JASON	0067,
JAZZY	0505,
JEAN	0197,0296,
JEG	0043,
JEPSEN	1555,1569,1597,5825,
JETPOINT	0046,0067,0354,0384,0515,
JMB	0043,0083,0236,5864,
JOCEL	0043,0074,0302,0595,
JOHNPLAYER	0505,
JOHNSON	0067,
JOYCE	0043,
JPS	0505,
JQ	0043,0167,0302,0565,1383,1400,1423,1450,1469,1516,1548,5415,5468,5486,5820,
JTC	5825,5873,8079,
JVC	0074,0167,0197,0236,0269,0316,0384,0404,0415,1479,1528,1697,2022,5454,5837,6114,6177,8117,8132,
JWIN	1475,
KAERN	0557,
KAIDO	0189,
KAIGE	0296,
KAISER	0046,0302,
KAISUI	0043,0067,0073,0374,0415,0424,1663,
KAMAR	0515,
KAMBROOK	0046,0067,0095,0302,0542,1659,1663,

KAMOSONIC	0067,
KANSAI	0043,
KARCHER	0043,0046,0067,0073,0120,0236,0237,0238,0282,0302,0424,0513,0516,0557,1657,1663,
KASAI	0424,
KAWA	0415,
KAYA	1663,
KELVINATOR	0082,0203,
KEN	0042,
KENDO	0043,0051,0052,0060,0067,0073,0077,0080,0222,0295,0300,0513,0542,1423,1659,5422,
KENNEDY	0052,0060,0108,0158,0295,0429,0579,1653,
KENNEX	0043,0097,0141,0236,0550,0587,0921,1423,5416,5422,5454,5831,5873,5885,
KENSTAR	1469,5415,5486,5492,5823,5833,
KENWOOD	0302,
KERION	0043,0513,
KERZO	0557,
KEVION	0557,
KEVLER	0557,
KEYMAT	0117,0120,0376,0417,0480,0517,0519,0528,0550,0553,0578,0922,1386,1388,1390,1391,1426,1469,1496,1511,1541,2146,2395,5310,5408,5486,5820,5823,
KEYSMART	0557,1400,5454,
KIAMO	2019,5454,
KIC	0067,0237,0515,
KINGHOME	0043,
KINGTV	0074,0595,
KINGVISION	0074,
KIOTA	1663,
KISS	1555,
KITON	0043,0097,0209,0302,0921,5359,5422,
KITT	0067,1663,
KITTEN	0302,
KIWIE	5454,5456,
KIYOGIN	0046,
KLARMAX	0042,0067,0077,0237,0246,1659,

KNEISSEL	0043,0067,0073,0105,0236,0237,0295,0302,0429,0513,1425,1667,5864,
KOFF	0557,
KOLSTER	0060,0067,0077,0125,0237,0302,1663,
KONIG	0052,0114,0115,1511,5486,
KONKA	0043,0046,0177,0374,0415,0513,0553,1116,1302,
KONTAKT	0549,
KÖRTING	0024,0114,0227,0516,1296,1372,1657,
KOSCOM	1663,
KOTRON	1659,1663,5609,
KRAKING	1659,
KRONNE	0067,1659,
KTN	0519,0595,1346,5609,
KTV	1500,
KUBA ELECTRONIC	0067,0133,0189,1009,1659,
KUCCAI	0097,
KURO	0290,0373,
KYOTO	0067,0246,1659,
LANCIOR	0246,
LAREDOUTE	0120,0242,0424,0565,
LASAT	0424,
LAVA	1517,1597,
LAVIS	0231,0246,1667,
LAZER	0043,6114,6203,
LCE	0415,
LEADER	1663,
LECHPOL	0043,0052,0158,0165,0236,0260,0287,0300,0336,0351,0427,0513,0516, 0540,0547,0554,1393,1644,5422,
LECSOUND	0120,
LEGEND	0067,0302,0322,0490,
LEIKER	5416,5476,
LENCO	0043,0077,0083,0097,0227,0231,0236,0302,0354,0435,0513,0595,1009, 1510,5422,5825,6204,
LENOIR	0043,0067,0097,0120,0141,0302,0354,0424,0557,0595,1009,1084,1343, 1394,1396,1398,1399,1401,1433,1454,1484,1551,1595,1663,5486,5871,
LENUSS	8083,
LES3SUISSES	0043,0195,0242,

LESA	0060,
LEXIS	5484,
LEXUS	0374,0519,1663,
LEYCO	0043,0195,0296,0302,0312,0536,1659,1663,
LG	0043,0046,0047,0057,0067,0075,0082,0083,0125,0141,0158,0189,0209,0236,0275,0296,0302,0513,0542,0547,0553,0557,0587,0925,1423,1425,1439,1459,1510,1659,2364,4207,4329,5417,5427,5443,6113,8090,8112,8125,
LIAMA	1084,1399,
LIEBETV	0165,
LIESENKÖTTER	0039,0302,
LIFE	1435,
LIFETEC	0043,0097,0120,0141,0236,0302,0354,0374,0513,0545,0557,0558,0921,1396,1412,1423,1425,1435,1450,1454,1455,1644,1663,5359,5422,
LINE@TECH	0921,1439,5359,5422,
LINEA	0519,
LIROS	0043,1454,
LISTO	1423,5422,5823,6162,8109,
LIYAMA	1084,1399,
LLOYDS	0052,0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1126,
LOCATEL	0052,0094,0120,0181,0203,0242,0302,
LODOS	1423,
LOEWEOPTA	0024,0039,0043,0047,0050,0067,0176,0231,0246,0400,0402,0508,0925,1570,2037,2042,2345,2364,4257,5361,
LOGIK	0065,0097,0302,0374,0378,0384,0422,0922,1467,1510,1700,5492,5823,5875,6114,6170,6212,
LSELEKTRONIK	0557,
LUMA	0043,0067,0080,0083,0108,0158,0181,0295,0302,0354,
LUMATRON	5422,
LUXER	0120,
LUXOR	0052,0067,0074,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0189,0231,0252,0373,0390,0431,0433,0558,0672,1423,1425,1713,5422,
LUXTRONIC	1423,5422,
M.D.C.	0043,
MAAZ	0042,
MACROM	0480,
MACTECH	1663,
MADISON	0043,0120,

MAGNADYNE	0024,0043,0052,0057,0060,0077,0080,0115,0246,0302,0374,0513,1009,1652,1659,5837,6203,
MAGNAFON	0043,0067,0077,0115,0131,0136,0238,0246,0513,1126,1659,
MAGNASONIC	0302,0354,
MAGNAVOX	0043,0302,1450,1623,
MAGNEX	0302,0513,1663,
MAGNUM	0043,0074,0141,0160,0255,0374,0386,0557,1400,1454,1500,1505,5454,
MAJESTIC	1343,1595,5437,5454,5466,5825,5868,5875,8079,
MAJTEK	4122,
MAKROSONIC	1324,
MANDI	0043,
MANESTH	0043,0052,0067,0114,0203,0513,1654,
MANHATTAN	0043,0097,0298,0302,0513,1009,1423,5361,5422,
MANTA	5872,5875,6203,8078,8101,8134,
MARANTZ	0302,0528,1382,1459,
MARECH	0114,0302,
MARK	0336,0354,
MASCOM	0043,0120,
MASCOT	0057,
MASTER	0074,1505,5486,5841,5875,6119,6203,8091,8096,8101,8105,8114,8119,8120,8134,
MASTERS	0424,
MASUDA	0043,0300,1663,
MATCHITALIA	0302,0513,1663,
MATEL	1410,
MATSUI	0024,0043,0046,0051,0052,0065,0067,0074,0083,0105,0120,0125,0165,0189,0196,0207,0231,0259,0269,0298,0300,0302,0336,0373,0374,0397,0415,0435,0513,0540,0549,0553,0557,0562,0921,1009,1084,1423,1425,1467,1510,1657,1663,5359,5422,5864,6177,
MATSUKA	0067,0322,
MATSUYAMA	0302,
MAWELL	1560,
MAX	0043,
MAXAM	0322,
MAXELL	0246,0296,0424,1659,5564,5828,5842,5843,
MAXI	0238,
MAXIM	0043,0120,

MAXIMAL	1659,
MAXWELL	0042,0043,0077,0246,0302,
MBLINE	0302,0513,1663,
MCE	0425,1663,
MCM	0424,
MCMARREL	1484,
MDC	0043,
MEC	1663,
MECOA	0043,
MEDIASCREEN	0302,0513,1663,
MEDIATOR	0042,0302,
MEDION	0043,0097,0120,0236,0302,0424,0513,0557,0558,0921,1396,1412,1422,1423,1433,1435,1450,1454,1455,1510,1644,2146,5359,5420,5422,5476,5864,6114,6162,6191,
MEGA	0073,0074,0386,0550,0562,1505,
MEGAS	0073,
MEGATECH	0043,
MEGATONE	0227,0302,
MELECTRONIC	0043,0060,0066,0077,0125,0133,0136,0137,0147,0165,0181,0236,0282,0295,0302,0354,0390,0431,0433,0508,0513,0540,0562,0588,1009,1644,4340,
MELVOX	0246,
MEMOREX	1663,
MEMPHIS	0067,0246,0490,1663,
MERCURY	0043,0067,0237,0302,0322,0384,0515,1082,1663,2364,
MERRIT	0231,
METEOR	0238,
METRONIC	0921,5359,5422,
METZ	0024,0043,0079,0097,0165,0302,0338,0349,0351,0402,0422,0424,0462,0566,1269,1301,1410,1487,1499,1652,1663,2068,8109,
MGA	0047,0354,1663,
MGAON	1663,
MICROMAXX	0043,0295,
MICRON	0067,
MICROSONIC	1131,
MIGROS ELECTRONIC	0295,
MIIA	6176,

MINATO	0043,
MINERVA(F)	0549,
MINOKA	0298,
MIRAI	1084,1528,
MISAKAI	1558,
MITASHI	6203,
MITRONIC	0296,
MITSAI	0043,1423,5407,5422,6114,6162,
mitsubishi	0024,0043,0047,0065,0149,0165,0197,0236,0352,0353,0354,0425,0527,0533,1644,1652,1659,1683,5422,
mitsumi	0300,
MITSURI GENERAL	0105,0227,0298,
MIVAR	0058,0067,0068,0075,0105,0246,0408,5605,
MIYOTA	0595,
MIYUKI	1663,
MKC	0578,1343,5406,5868,
MKM	0238,
MOBILETV	0043,
MONDIALCASA	1556,
MOOVE	5437,5887,6176,
MORAVA	1437,5422,
MPMAN	1551,2170,5454,5456,5825,5875,6119,6162,6203,8079,8114,
MTC	0176,0189,0227,0296,0336,1296,1659,
MTLOGIC	0120,0557,1400,2146,
MTV	1410,
MULTIMAT	0238,
MUSTANG	1325,
MUSTEK	1600,
MYSTRAL	1425,
MYTV	6119,
NAGOYA	0083,1659,
NAIKO	0043,0336,
NAKASHI	0043,
NARITA	0067,0354,0547,1663,
NEC	0065,0114,0197,0237,0296,0354,0430,0447,0472,0554,1336,1597,1659,5822,

NECKERMANN	0024,0039,0043,0046,0047,0057,0060,0067,0080,0083,0114,0120,0140,0148,0165,0174,0176,0189,0195,0207,0222,0227,0236,0295,0300,0302,0312,0351,0374,0508,0513,0540,0588,1084,1425,1654,1659,1697,
NEI	0043,0046,0083,0189,0302,0435,0490,0513,1659,
NEO	0043,0074,0550,0553,0557,0595,1423,1510,1533,2019,6114,6203,
NEOM	0921,1423,1597,5359,5422,
NEOVIA	1383,1450,1459,1475,1489,1517,1543,1568,1569,1646,5468,
NESCO	0125,0222,0312,0513,
NESX	1526,1536,
NEUFUNK	0043,0557,
NEVIR	1423,5416,5600,5872,5873,5875,5885,6114,6120,6161,6190,6203,8087,8095,8101,
NEWELL	0043,0255,1492,
NEWMAR	0067,0077,0083,1659,
NEWTECH	0043,0067,0242,
NEXIUS	0043,0074,0242,0557,0587,0588,1393,1422,1423,
NEXT	1400,
NEXTIER	1518,
NFREN	1555,
NIKKAI	0043,0046,0067,0082,0141,0197,0296,0302,0312,0386,0424,0513,1063,1663,
NIKKEI	0043,0074,0097,0120,0141,0302,0513,0557,0732,1380,1399,1400,1410,1423,1425,1449,1454,1467,1469,1511,1537,1550,1594,1663,2019,5320,5415,5422,5454,5486,5494,5609,5825,5839,5841,5851,5872,5874,5877,5957,6114,6178,6190,
NIKKO	0149,0197,0354,0422,0490,0515,
NIKOJ	0043,0587,5422,
NINBUS	0516,
NOBLEX	0149,0184,0197,0354,0415,0422,0515,
NOBLIKO	0060,0067,0077,0096,0131,0136,1126,
NODIS	6159,6203,
NORDIC	0067,
NORDING	0077,0131,
NORDLAND	1659,
NORDMENDE	0043,0049,0052,0074,0090,0092,0094,0095,0115,0158,0203,0242,0386,0424,0455,0528,0557,0588,0921,1045,1084,1396,1400,1422,1423,1425,1428,1433,1435,1454,1467,1469,1484,1489,1541,1631,2019,5302,5359,5415,5416,5422,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5837,5871,5875,6177,6188,6203,8085,8086,8105,8131,

NORDWAY	0227,0298,
NORFOLK	1659,
NORMEREL	0046,
NORTEK	0097,0141,0236,0513,0579,
NORTLINE	0120,
NORTON	0424,
NORWAY	0227,0298,
NOVA	0043,0066,0295,0296,
NOVASTAR	0222,
NOVATRONIC	0043,0046,0296,0302,0354,0513,1663,
NOVITA	5422,5874,
NPG	0386,
NUETEC	0373,1510,
NUTEC	1454,
NU-TEC	0386,1510,
OCEANIC	0043,0046,0047,0052,0066,0074,0080,0083,0108,0143,0147,0189,0203, 0227,0231,0251,0252,0290,0302,0354,0373,0374,0390,0424,0431,0433, 0513,0528,0531,0557,0558,0768,1009,1653,1654,1659,1663,1713,4340, 5468,5864,
OCTAGON	0490,
OCTAL	0067,
OCTUS	0595,
ODYS	5454,5964,
OEC ELECTRONIC	0296,1494,
OGENERAL	0197,
OK	0386,1423,5825,6114,6185,6212,8117,
OKANO	0046,0227,0302,0513,
OKI	0043,0386,0478,1400,1423,1454,5422,5433,5476,5875,5958,5965,6114, 6162,
OLIDATA	1378,1450,
OLIVETTI	0527,
OLYMPIC	0424,0566,
OMEGA	0415,1663,
ONCEAS	0060,0067,
ONIDA	0302,
ONN	1423,5416,
OPERA	0302,0513,0557,1663,5422,5454,5869,

OPTICUM	6159,8079,
ORAVA	0024,0043,0302,1502,1659,
ORBISAT	0067,
OREON	0424,
ORIENT	0302,
ORIMA	6114,
ORION	0043,0046,0065,0074,0083,0127,0141,0195,0196,0222,0269,0296,0300,0302,0386,0415,0418,0447,0472,0513,0557,0588,0921,1009,1251,1386,1394,1396,1399,1412,1422,1423,1425,1450,1489,1550,1663,5359,5422,5423,5437,5864,6114,6177,8134,
ORION HUNGARY	0043,0083,0095,0119,0269,0302,0415,0441,1059,
ORMOND	0043,0046,0097,0246,
ORSOWE	0246,
OSAKI	0043,0067,0195,0231,0296,0302,0312,0490,0513,1063,
OSIO	0075,
OSUME	0067,0296,0302,
OTAKE	0195,0300,
OTF	0302,1659,
OTHERLINE	0067,0246,0435,1659,
OTRUM	0147,0390,
OTTOVERSAND	0043,0046,0047,0052,0067,0083,0105,0114,0115,0120,0125,0127,0133,0137,0140,0165,0174,0176,0177,0189,0195,0197,0207,0231,0236,0242,0296,0300,0302,0310,0321,0326,0351,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,1009,1084,1425,1652,1659,
OVP	0043,0302,0513,
PACE	5302,
PACIFIC	0083,0557,1556,5422,
PACKARDBELL	1480,
PAEL	0067,0096,1126,
PALSONIK	0067,0296,0302,1663,
PANAMA	0043,0057,0067,0302,0513,0516,1663,
PANASONIC	0052,0083,0165,0260,0287,0310,0321,0351,0402,0427,0518,1411,1652,1659,1684,1712,2203,6109,6114,6116,8092,8093,8104,
PANAVISION	0043,0295,0322,0374,0505,0513,1423,1663,
PANAVOX	0067,0302,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,1516,
PANORAMA	0043,0067,0092,0374,0505,1663,
PANORAMIC	0092,
PARROT	0165,

PATHÉ CINEMA	0066,0067,0114,0227,0237,0246,0251,1654,1659,
PATRIOT	0043,
PCM	0043,0114,0513,
PEACOCK	0067,0302,
PEEKTON	6161,
PERSHIN	0096,1654,
PHASE	0296,
PHILARMONIC	0060,0067,
PHILCO	0024,0043,0052,0057,0060,0083,0102,0115,0131,0189,0197,0227,0298, 0302,0374,0435,0513,0516,0572,1326,1659,1667,
PHILIPS	0024,0042,0043,0046,0047,0067,0077,0095,0097,0115,0120,0125,0133, 0158,0181,0196,0231,0236,0237,0295,0298,0302,0351,0352,0354,0374, 0415,0434,0478,0513,0522,0540,0584,0586,1009,1126,1364,1380,1383, 1425,1494,1557,1623,1631,1654,1659,2037,2054,2182,2345,5361,5418, 5422,5830,5834,5962,6114,6209,6210,8100,8108,
PHILIPS(F)	0042,0043,0046,0120,0302,0351,0522,0540,0586,1383,1425,2037,5418,
PHOCUS	0557,1400,5418,
PHONOTREND	1550,
PILOT	0374,0528,1269,
PIONEER	0043,0046,0095,0231,0302,0415,0464,0472,1425,1508,1663,5355,5820,
PLASMATECH	1383,1436,
PLATINIUM	1509,
PLAYSONIC	0024,0043,0067,0237,0557,0921,5359,5422,
POINTOFVIEW	1410,
POLAROID	1382,1400,1423,5416,5873,6114,8079,8109,8123,8136,
POP	0095,1663,
POPAY	1663,
POPPY	1663,
PORTLAND	0043,0236,0354,0554,
POWERPOINT	0043,0549,
PRANDONI	0043,0046,0060,0077,0080,0097,0115,0141,0189,0236,0246,0336,0513, 0557,0588,1126,1383,1400,1425,1434,1537,1564,1569,1646,1654,
PRECISION	0067,0296,
PREMIER	0579,1112,1251,
PRESTIGE	5825,
PRIMA	0067,0296,0322,0505,1506,1535,1663,
PRINCESS	0043,0296,
PRINSTON	0141,

PRINZ	0043,0082,0133,0189,0195,0513,0921,1009,5359,5422,
PROEL	0043,
PROFESSOR	0302,
PROFEX	0039,0083,0131,0231,0298,0302,0435,1659,
PROFILINE	0077,0302,0505,0513,0921,5359,5422,
PROFILO	0043,0047,0120,0242,0246,1659,
PROFITECH	0302,
PROFITRONIC	0077,0302,0513,
PROLINE	0043,0051,0295,0300,0312,0418,0513,0540,0554,0557,0921,1393,1412,1423,1425,1433,1439,1450,1659,5359,5422,
PROLUX	0043,0595,
PROSAT	0490,
PROSONIC	0043,0046,0415,0557,1536,5437,6162,
PROTECH	0043,0046,0067,0097,0302,0336,0374,0490,0513,0540,0543,1659,
PROTEK	5492,5873,
PROVISION	0043,0074,0302,0390,1320,1434,1663,2019,
PVISION	1423,1459,1475,1489,1560,5407,5468,5876,
PX	0554,
PYGMY	0024,
Q	5416,5609,
QBELL	5416,5822,5874,5875,5963,6184,8079,8099,8114,8134,
QCOMBI	5609,
QILIVE	1423,5837,6114,
QMEDIA	5875,5965,6162,6170,6184,
QONIX	1546,1550,5825,5887,
QUADRAL	0374,1084,
QUADRIGA	0120,0147,
QUADRO	0043,0074,0374,0386,0550,0566,0579,0921,1302,1393,1410,1423,1502,1503,1505,1506,5359,5416,5422,5492,5823,5844,5958,6114,8078,
QUALCRAFT	0077,0196,0296,
QUART	0074,
QUESTAR	0296,
R.LINE	0298,0513,
RADIALVA	0043,0095,0120,0354,0490,1659,
RADIOMARELLI	0024,0043,0060,0077,0115,0246,0302,0374,1009,1659,5416,5437,5863,6158,
RADIONETTE	0052,0066,0203,0282,

RADIOSHACK	0043,
RADIOSTEINER	0242,0431,0533,
RADIOTONE	0043,0196,0227,0255,0302,0336,0374,0513,0536,0543,1663,
RANK/RBM	0052,0083,1659,
RANSTEC	0067,
RAYMOND	0043,
RCA	0242,1251,
RECOR	0043,0176,0302,0374,
REDDER	0105,0197,0237,
REDIFFUSION	0043,0051,0052,0083,0158,0165,0231,0352,0427,0540,0586,1084,1528,
REDPOINT	0549,
REDSTAR	0043,0120,
REFLEX	0043,0046,0097,0513,
RELISYS	1383,1401,1515,
RENDER	0074,0417,0550,0557,1400,1410,1412,1423,1428,1450,1469,1511,4303, 5415,5416,5486,5823,5825,
REOC	0545,
REVOX	0176,0562,
REX ELECTROLUX	6157,
RHINEX	1510,
RITZ	1659,
RIZ	1659,
RM2000	0043,0046,0097,
ROADSTAR	0043,0067,0076,0097,0120,0141,0296,0302,0336,0345,0383,0424,0513, 0528,0533,0557,0921,1343,1400,1423,1425,1435,1451,1469,1500,1559, 1646,1663,2146,5359,5422,5451,5864,
ROBERTS	0043,0327,0513,
RODEX	0415,0424,
ROLLS	0125,
ROLSEN	0236,0550,1523,
RONYX	0595,
ROSE&HOLIET	0373,
ROSNER	0067,
ROWA	0043,0067,0074,0322,1425,1509,1663,5837,
ROWSONIC	0052,0057,0067,0082,
ROYAL	0043,0067,0074,0322,0374,0424,0543,0595,1305,1663,

ROYALLUX	0074, 1663,
RUNCO	0472,
RUWIDO/ KONIG	0052, 0114, 0115,
S&P	0043, 0236,
SAB	5422,
SABA	0024, 0043, 0047, 0051, 0052, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0120, 0164, 0181, 0189, 0242, 0246, 0269, 0354, 0386, 0533, 0536, 0557, 1423, 1435, 1494, 1652, 1659, 5422, 5454, 5476, 5825, 5827, 5837, 5883, 6114, 6185, 6203, 8086, 8089, 8117,
SAGEM	0043, 0073, 1552,
SAISHO	0065, 0067, 0189, 0196, 0237, 0300, 0302, 0354, 0378, 1009, 1663, 5864,
SAITO	0203, 1659,
SAITON	0067,
SAIVOD	0043, 0120, 5869,
SAKAI	0067,
SAKURA	0557,
SALORA	0043, 0052, 0074, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0189, 0203, 0231, 0252, 0290, 0373, 0390, 0431, 0433, 0540, 0558, 0672, 1356, 1400, 1410, 1423, 1425, 1434, 1631, 1654, 1659, 1713, 5454, 5609, 5873, 5887, 5958,
SAMBERS	0075, 0077, 0096, 0131, 0136, 0196, 0237, 0238, 0246, 0296, 1126, 1383, 5416, 5609,
SAMPO	0302,
SAMSUNG	0043, 0046, 0047, 0067, 0074, 0075, 0082, 0120, 0165, 0174, 0196, 0227, 0236, 0296, 0302, 0312, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0565, 1076, 1356, 1382, 1404, 1405, 1425, 1495, 1657, 1663, 2066, 2097, 2130, 4266, 4267, 4292, 5361, 5419, 5441, 5444, 5451, 5472, 6111, 8110, 8113,
SAND	1425,
SANDRACOLOR	0067, 0131, 0246, 1659,
SANITRON	0557, 1423, 5422,
SANMARCO	5437, 5564,
SANSUI	0043, 0046, 0047, 0065, 0120, 0197, 0302, 0373, 0415, 0424, 0513, 0540, 0557, 0579, 1343, 1396, 1410, 1423, 1428, 1454, 1469, 1489, 1510, 1511, 1523, 1559, 1631, 1636, 1663, 2070, 2259, 5361, 5437, 5827, 5828, 5841, 5863, 5873, 5961,
SANTRONICS	1428,
SANYO	0024, 0043, 0065, 0066, 0067, 0115, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0373, 0472, 0531, 0921, 1423, 1636, 1657, 1667, 5359, 5422,
SAR	0047, 0067, 0083, 0302,
SATRONIC	0057,
SAVANA	0043,

SCHAUB LORENZ	v. ITT NOKIA
SCHNEIDER	0042,0043,0046,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0158,0189,0196,0231,0236,0296,0298,0302,0352,0374,0415,0434,0478,0513,0557,0921,1009,1126,1423,1425,1426,1496,1516,1517,1533,1636,1654,1659,2395,5359,5408,5422,5864,5872,5875,
SCOTT	0043,0114,0925,1343,1526,1600,2364,5492,5850,5854,5866,5870,6119,6184,8111,
SDSYSTEM	0570,
SEAWAY	1644,5422,
SEELTECH	0074,5454,5825,6178,
SEELVER	0043,1425,1537,
SEG	0043,0057,0060,0067,0077,0097,0131,0236,0252,0296,0513,0587,0921,1393,1400,1423,1425,1659,1663,1667,5359,5422,5476,
SEGTOKYO	1423,
SEITECH	0043,0074,0557,0562,1398,1399,1400,1425,1434,5871,6177,
SELECLINE	5454,6114,6203,
SELECO	0043,0080,0108,0120,0158,0203,0209,0222,0236,0242,0295,0302,0352,0390,0427,0428,0429,0453,0513,0921,1425,1546,1652,1653,5359,5422,5837,6159,6203,
SELT	1555,
SEMP	0207,
SENCOR	0067,2291,
SENCORA	0077,
SENDAY	0043,
SENSI	1412,1449,1450,1459,1646,
SENTRA	0386,
SENYU	0043,0060,0065,0097,0120,0140,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0282,0302,0310,0351,0358,0373,0427,0472,0473,1084,1501,1678,
SERIEDORATA	0570,
SERINO	0067,0073,0424,
SET	0047,1659,
SETRON	1663,
SHADOW	0043,0921,
SHADOWSCHNE	5358,5359,5422,
SHARM	0557,1528,
SHARP	0067,0176,0184,0197,0321,0333,1307,1361,1421,1423,1429,1494,1683,2042,5432,5455,5844,5846,6114,6162,6185,
SHERWOOD	0557,

SHINELCO	0042,0550,1410,1469,1537,1551,1559,5416,5454,5486,5492,5801,5825,5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869,
SHINTOSHI	0302,0513,
SHIVAKI	0046,0302,0321,1636,1659,1663,5422,
SHIWAN	0424,
SHNIED	1663,
SHONY	0073,
SHORAI	0195,0424,
SHOV	0047,0067,0302,0513,0595,1663,
SIAREM	0024,0052,0077,0115,0246,
SICATEL	0237,1659,
SICE	1652,
SIDEC	1659,
SIDNEY	0024,0067,0246,
SIEL	0131,1659,
SIEMENS	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0184,0246,0255,0296,0351,1084,1652,
SIEMSEN	1454,
SIERA	0042,0557,1425,
SIESTA	0227,0336,
SILMA	0046,
SILVA	0043,0046,0067,0158,0197,0296,0298,1009,1400,1454,1659,1663,
SILVER	0043,0067,0149,0197,1663,
SILVERCREST	0043,0921,1393,1423,5359,5422,
SIM2	0120,1484,
SIMTEL	0047,0133,0424,1663,
SINGER	0024,0043,0046,0060,0067,0077,0115,0164,0203,0236,0242,0246,0251,0300,0302,0336,0373,0415,0429,0431,0513,1311,1654,1659,
SINOTECH	0595,
SINUDYNE	0024,0043,0046,0052,0074,0077,0083,0115,0127,0158,0167,0195,0196,0222,0236,0269,0295,0300,0418,0447,0480,0513,0528,0540,0565,0579,0581,0588,1009,1396,1399,1400,1422,1423,1425,1433,1434,1459,1484,1511,1565,1697,1713,5454,5825,5851,5864,6114,6177,
SIREL	0246,
SKINTEK	1400,1450,1511,
SKY	1383,1412,
SKYLINE	0067,
SKYMEDIA	1464,5819,

SKYTRONIC	0043,0374,
SKYWORTH	0043,0579,8109,
SLAVA	0067,
SLIDING	0074,1383,1412,1426,1496,1517,1543,1549,1555,1564,1569,1646,2019,2395,5408,
SMARAGD	0549,
SMARTTECH	6159,6203,
SMARTVISION	0386,0553,0557,1506,1535,1556,1594,
SNR	0077,0246,
SOGERA	0043,0114,0203,0302,0513,
SOGO	0557,1400,5456,5825,5875,6161,6162,8079,
SOLAVOX	0082,0203,0231,0296,0431,1009,1063,1713,
SONIC	0043,
SONICX	0043,
SONIKO	0043,0227,0435,
SONITRON	0024,0067,0290,0373,
SONNECLAIR	0043,0114,0562,1128,
SONOKO	0043,0046,0067,0302,0424,0505,0513,0557,1410,1663,6203,6211,8109,8123,8134,
SONOLOR	0052,0203,0231,0373,0431,0433,
SONTEC	0043,0125,0227,0302,
SONY	0065,0140,0165,0174,0197,0302,0339,0373,0785,1084,1528,1674,2053,2097,2181,5414,5912,6115,6117,6179,8094,8115,
SOUNDCOLOR	0043,0143,0227,0415,0513,0557,0587,1663,
SOUNDVISION	0077,
SOUNDWAVE	0043,0141,0374,0587,1663,
SOUNDZONE	5864,
SOUTHERN CROSS	0125,
SOWTECH	0047,0227,
SPARKLE	0302,
SPECTRA	0043,0566,0579,0595,1112,1251,1663,
SPICA	0067,
SSANGYONG	0043,
STANDARD	0043,0060,0067,0114,0236,0302,0354,
STAR	0302,
STARDUST	0043,

STARLINE	0043,0114,0227,
STARLITE	0043,0302,1663,
STARLUX	0067,0302,1663,
START	0046,
STENWAY	0424,
STERLING	0043,1425,1434,
STILANDIA	0067,0472,
STM	0431,
STRATO	0043,0302,1663,
STRONG	1393,1423,1586,4336,5837,6212,8109,8133,
STV	1009,
STVI	0067,1659,
SUN	1399,
SUNGOO	1396,
SUNICLINE	0043,0236,
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0302,0418,0424,0447,0513,0533,0549,0557,0921,1383,5359,5422,
SUNLIC	0043,
SUNNY	0302,0415,0550,0595,1410,1449,1533,5825,5958,8136,
SUNNYSKY	5453,
SUNSTAR	0043,0536,1663,
SUNSTECH	1423,1449,1489,1526,1537,1542,5416,5454,5476,5850,5869,6114,6118,6119,6162,8087,
SUNWATT	0302,
SUNWOOD	0043,0067,0302,
SUNY	1449,1550,
SUPER ELECTRONICA	0067,
SUPERLCD	1595,
SUPERSCAN	1558,
SUPERSONIC	0047,0373,0415,0424,1663,
SUPERTECH	0043,0231,0298,0302,0415,0513,1663,
SUPERTONE	0067,0237,
SUPERVOX	0043,
SUPRA	0067,0296,0302,0354,0422,0513,0533,0547,1663,
SUPRATECH	5600,5825,5827,5863,6167,6168,6169,6170,6173,
SUPREME	0136,

SVA	0595,1510,
SWISSTEC	5820,
SYDNEY	0246,
SYLVANIA	1558,
SYMPHONIC	1558,
SYSLINE	0043,0513,
SYTECH	5824,
SYTEK	5824,
SYTONG	0067,
TADISTAR	0302,0374,0513,
TAISHO	1659,5864,
TAIWAH	0302,
TAKARA	0043,
TALENT	0424,1652,
TAMASHI	0424,1323,
TANDBERG	0024,0043,0050,0079,0092,0094,0095,0158,0195,0222,0246,0295,0349,1126,1425,
TANDY	0067,0189,1654,
TANRA	0043,
TARGA	0565,1459,5420,
TASHIKO	0065,0067,0189,0296,1076,
TASTER	0302,1663,
TATUNG	0043,0046,0047,0065,0067,0176,0246,0254,0302,0312,0513,0540,1382,1396,1425,1434,1652,5864,
TAURAS	0074,2019,5609,
TCESERVICE	0089,0090,0092,0094,0095,0102,0164,0242,1191,1357,
TCL	1510,1523,5837,8128,8129,8130,
TCM	0236,
TDACOLOR	0557,
TDDESIGN	0176,0433,
TDSYSTEMS	1423,5875,6114,8094,8123,
TEAC/TEAK	0043,0046,0047,0067,0097,0158,0227,0236,0302,0557,0562,1009,1269,1328,1423,1467,1510,1523,1663,5416,5433,5454,5965,6205,6206,6207,
TEAM	0424,
TECCO	0067,0092,
TECHLINE	0043,0077,0097,0302,0921,1400,1423,5359,5422,
TECHNE	1512,1548,

TECHNEMA	0114,0513,0527,
TECHNICA	0921,5359,5422,
TECHNICAL	0043,0921,5359,5422,
TECHNICS	0310,0427,
TECHNILAND	0046,0302,
TECHNIMAGEN	0043,1425,
TECHNISAT	0043,0120,0177,0522,0540,1425,1667,4214,
TECHNISSON	0302,0557,
TECHNO	0921,5359,5422,
TECHNOL	0067,0302,0322,0354,1663,
TECHNOLOGIC	5828,
TECHNOSONIC	0074,
TECHONE	1410,
TECHVISION	1410,1518,5454,
TECHWOOD	0043,0302,0513,0587,0921,1423,5359,5422,6114,
TECNIMAGEN	1425,
TECNISON	0067,0302,
TECO	1484,
TEDELEX	0043,0046,0067,0302,0373,0490,1243,1251,1311,1510,1523,1556,1659,1663,5873,
TEINEL	0043,0083,1659,
TEK	1127,
TEKA	1127,
TEKNANT	0046,
TELCA	5359,5422,
TELE	1475,
TELECHROM	0302,0424,
TELECO	1410,5850,
TELEFUNKEN	0043,0051,0067,0092,0095,0102,0141,0164,0242,0246,0302,0354,0378,0386,0422,0533,0536,0566,0579,0595,0921,1191,1269,1301,1357,1400,1423,1428,1435,1464,1494,1510,1556,1700,5422,5456,5609,5844,6114,6185,8089,8122,
TELEKTRON	0077,
TELEMEISTER	0102,
TELEPOINT	0043,
TELERENT	0508,
TELESONIC	0043,0046,0513,0595,1425,

TELESTAR	0043,0046,0302,0336,0374,1590,1663,
TELESYSTEM	0386,1343,1400,1423,1426,1475,1496,1548,1595,2395,5318,5408,5416,5422,5446,5454,5466,5556,5825,5838,5873,6159,8098,8127,
TELETECH	0043,0057,0074,0097,0296,0921,5359,5422,
TELETON	0067,0080,0108,0158,0189,0197,
TELEVIEW	1425,
TELEWIRE	5454,
TELEXA	0077,
TELKO	0525,1510,
TELKOM	0047,0083,1659,
TELRA	0047,0242,1659,
TEMPEST	0067,
TENNESSEE	0043,
TENSAI	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0141,0195,0236,0238,0282,0296,0302,0354,0383,0415,0478,0513,0542,0557,1368,1425,1659,2364,
TENSON	0114,
TEPPAZ	0095,0231,
TERAFFUX	0246,
TESLA	0024,0043,0073,0097,0120,0165,0236,0237,0302,0415,0513,0540,0579,0921,1425,1659,5359,5422,8109,
TETTRAN	0043,0080,0114,0302,1659,
TEVION	0043,0097,0236,0557,1400,1423,1454,5609,5851,
TEXET	0067,0354,
TEY	0077,
TFT	1493,
THES	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5869,5873,6158,6162,
THOMSON	0042,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0164,0181,0203,0242,0386,0404,0455,0533,0549,0557,0732,1126,1410,1423,1435,1445,1659,2026,2131,5422,5454,5836,5837,5964,6114,8128,8130,
THORN	0043,0046,0047,0051,0052,0065,0066,0067,0092,0095,0096,0131,0140,0158,0167,0174,0184,0189,0197,0203,0207,0231,0236,0237,0242,0246,0254,0259,0282,0290,0302,0312,0314,0351,0358,0373,0378,0383,0390,0455,0527,0533,1009,1076,1084,1357,1652,1654,1659,1663,1700,1713,
THORNEMI	0165,
THORN FERGUSON TELEBANK	0203,
TIME	1400,1537,
TLG	5872,
TLOGIC	5872,

TOBISHI	0067,0322,
TOBO	1663,
TOKAI	0043,0097,0298,0302,0435,0490,0513,0536,0557,0562,1423,1663,5416,5454,5825,5827,5850,5873,5875,6160,6203,8079,8087,
TOKYO	0424,
TOMASHI	0424,
TOMEI	0207,
TOMITA	0067,
TOPSECTOR	0043,
TOPVISION	0083,0238,0336,1659,
TOSHIBA	0043,0047,0067,0165,0197,0207,0259,0269,0296,0337,0351,0386,0467,0557,1382,1423,1569,1678,1683,2012,2365,5422,5448,5454,5466,5558,5837,5904,6112,6114,6121,8010,8081,8122,8132,
TOSUMI	0587,
TOWADA	0067,0077,1659,
TPS	5339,
TRANSONIC	0046,0302,0374,0513,1663,
TRANSTEC	0067,
TREVI	0197,0424,1343,1382,1410,1549,1595,1659,5416,5433,5825,5875,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203,8084,8101,8131,
TRIAD	0237,0302,
TRIDENT	0067,
TRILUX	0516,
TRIO	1396,1428,1433,
TRISTAR	0302,0374,
TRIUMPH	0136,0196,
TSOSHI	0424,
TSVISION	5439,5831,5887,
TTR	1653,
TURBO-X	5963,6114,6203,
TVD	0043,0077,0108,
TVH	1663,
TVSTAR	0083,5825,5875,6153,6159,6203,
UHER	0077,0108,0114,0133,0176,0238,1126,1653,1654,
ULTRAVISION	0237,0290,
ULTRAVOX	0024,0043,0052,0060,0067,0077,0080,0115,0125,0207,0246,0302,0354,0513,1423,1493,5422,

UMC	6162,
UNDERWOOD	1391,
UNICLINE	0043,0236,
UNICRADIO	0067,0227,0231,0246,0435,0513,1657,1659,
UNIMOR	0043,0227,0336,
UNITECH	0302,0513,0557,5864,
UNITED	0043,0141,0227,0337,0386,0513,0553,0557,0921,1400,1423,1464,1469,1559,5359,5415,5416,5422,5433,5437,5454,5476,5486,5820,5849,5850,5864,5868,5869,5873,5875,6120,6204,8109,8117,
UNITRON	0595,
UNITRONIC	5454,
UNIVERSAL	0077,0246,
UNIVERSUM	0039,0043,0046,0047,0065,0066,0067,0075,0077,0094,0096,0097,0102,0108,0120,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0158,0164,0165,0174,0176,0184,0189,0195,0196,0197,0203,0207,0227,0231,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0326,0351,0374,0390,0418,0427,0431,0434,0513,0516,0558,1009,1084,1126,1425,1528,1652,1653,1654,1657,1659,1663,1697,
UNIVOX	0024,0060,0203,0237,0302,1659,
UNK	0246,0513,
URANYA	0039,0043,0046,0052,0067,0077,0114,0115,0131,0136,0196,0227,0246,0302,0354,0374,0513,1126,1654,1659,1663,
UTAX	0067,
VANGUARD	0067,0083,0189,
VDC	1469,5486,5492,5823,
VDTECH	5825,5875,5965,6161,
VECO	0513,
VECTORVISION	5476,
VENTANA	0043,
VESTEL	0042,0043,0046,0047,0057,0083,0097,0189,0227,0298,0302,0386,0513,0540,0921,1059,1383,1393,1423,1659,5359,5422,
VEXA	0047,0067,0302,0424,0513,0562,1059,
VICEROY	0067,0296,0322,
VIDECON	0302,
VIDEO7	0565,1084,1412,1450,
VIDEOCON	0302,5454,5486,
VIDEOLGIC	0067,
VIDEOMAC	0067,0322,1663,
VIDEON	0043,

VIDEOSAT	0057,0125,
VIDEOSYSTEM	0513,
VIDEOTON	0043,0046,0052,0067,0083,0095,0097,0119,0125,0189,0236,0246,0290,0298,0302,0374,0513,0921,1009,1191,1423,1659,5359,5422,
VIDESON	1659,
VIDIKRON	0077,0114,0149,0238,
VIDITAL	1663,
VIDO	1523,
VIEW	5609,
VIEWPIA	1475,
VIEWSONIC	1489,1494,5960,
VIEWSTAR	0565,
VISION2000	0043,0513,
VISIONMAGIC	1412,
VISIONREX	0246,
VISTA	5963,
VISTAR	0252,0431,
VIVAX	0074,0553,1533,
VOG	0302,1425,
VORTEX	5875,6203,
VOX	0550,
VOXSON	0024,0043,0074,0080,0117,0269,0553,0557,0588,1126,1394,1396,1400,1401,1410,1469,1484,1489,1536,1537,5464,5609,5850,5871,
VSM	0181,
WAGNER	0203,
WALKER	1423,5422,
WALKIE	0158,0295,
WALKVISION	0043,0921,5359,5422,
WALLIS	1410,1464,1484,1536,1556,5864,5871,
WATSON	0043,0052,0080,0097,0105,0114,0196,0236,0302,0374,0513,1663,5422,
WATTRADIO	0052,0060,0067,0077,0115,0227,0237,0238,0302,1009,1410,1526,5434,5564,5609,5826,5841,
WAVE	0540,
WDEZI	6203,
WEBER	0047,0125,1663,
WEG	0553,
WEGACOLOR	0197,

WEGAVISION	0024,0197,
WEGAVOX	0043,0046,0057,0074,0097,0141,0236,0298,0374,0376,0513,1410,1425,1511,1663,5422,
WELLFUND	0043,0424,
WELLINGTON	0043,0921,1423,5359,5422,
WELLTECH	0557,
WELSTAR	0043,0921,5359,
WELTBlich	0043,0114,0302,0513,
WESTA	0052,
WESTON	0435,
WESTWOOD	0043,0921,5359,5422,6114,
WHARFEDALE	0043,0074,0499,0519,0562,0595,1425,1439,5422,5873,
WHITE WESTINGHOUSE	0043,0067,0077,0108,0114,0115,0120,0131,0136,0189,0227,0295,0302,0374,0424,0435,0513,0562,1423,1653,1657,1659,1663,
WILSON	0043,1425,
WINDSOR	0043,0046,0097,0302,0513,0921,5359,5361,5422,
WINSON	0557,
WINSTON	0302,0424,0513,
WINTERNITZ	0097,0354,
WISI	1659,
WORLD	5864,
WORLD OF VISION	0557,1383,1399,
WORLDTECH	0354,0513,
WORLDVIEW	0302,0513,
WORTEN	0073,0295,1644,
WOV	1450,
WREMEN	0238,
XCELLENT	0043,0302,
XD	6114,6159,
XDOME	5958,
XENA	1654,
XION	1428,
XIRON	0043,0073,0295,0302,1423,1644,5422,
XOMAX	6162,
XONYCS	0513,
XORO	1535,5416,5433,5885,

XRYPTON	0043,0374,
YAKUMO	5819,
YAMISHI	0424,
YOKO	0043,0057,0067,0083,0092,0125,0290,0296,0386,0435,0516,1659,1663,
YOSHITA	0046,
YOTAKA	0302,
YUMATU	0047,0074,0302,0374,0579,1112,1663,
YUSMART	5822,
ZAMPA	0115,0158,
ZANELA	0176,0321,
ZANUS	0554,
ZAPP	0043,0051,0074,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0167,0197,0207,0209,0215,0227,0236,0242,0255,0302,0321,0336,0339,0345,0358,0374,0386,0415,0427,0478,0513,0519,0540,0547,0550,0553,0554,0557,0562,0565,0566,0579,0586,0595,0921,1084,1112,1251,1382,1393,1400,1410,1421,1423,1435,1485,1492,1510,1523,1533,1556,1575,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2364,5414,5418,5422,5470,5609,
ZEM	0043,0051,0057,0065,0067,0074,0092,0095,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0176,0177,0184,0195,0197,0215,0227,0231,0236,0242,0259,0269,0275,0290,0300,0302,0310,0321,0326,0336,0337,0339,0345,0351,0354,0358,0373,0374,0384,0386,0400,0415,0422,0424,0427,0431,0447,0455,0467,0472,0473,0513,0515,0527,0540,0545,0547,0557,0558,0565,0566,0568,0579,0581,0586,0595,1084,1112,1243,1251,1269,1301,1302,1319,1382,1396,1400,1410,1411,1423,1428,1445,1459,1485,1502,1510,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2026,5418,5422,5864,
ZENOR	0373,
ZENYTH	5416,8079,
ZEPHIR	5416,5825,5828,6159,8079,8114,
ZIRWATEL	1084,

